



ステップ 1 アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナをお確かめください。
 ◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ)の設置が必要になる場合があります。



UHFアンテナ
地上デジタル放送の受信に必要です。



BS/CSアンテナ
BS・110度CSデジタル放送の受信に必要です。

アンテナ(放送)環境を確認し、接続のしかたを選びます。

ケーブルテレビ(CATV)を見る場合の接続例について
 ◎ 下記の「ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続する」をご覧ください。

必要なケーブル・分波器・分配器を準備して、接続してください。
 ◎ アンテナ(放送)環境により、市販品が必要になる場合があります。



付属品

・アンテナケーブル 1本

市販品

・アンテナケーブル
 ・衛星放送用同軸ケーブル^{※1}
 ・分波器(シールドタイプ)^{※2}
 ・ブースター

※1 110度CS帯域まで対応しているもの(S-5C-FBなど)をおすすめします。
 ※2 シールドタイプで110度CS帯域(2.6GHz)まで対応しているものをお使いください。



アンテナの接続が済んだら、ステップ2へ進みます。

ステップ 2 テレビと本機を接続する

テレビの映像・音声端子を確認し、接続する端子を決めます。

つなぐ端子と画質について

◎ テレビの入力端子を確認し、できる限り高画質に対応している端子と接続してください。ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

よりきれいな映像を楽しむために

◎ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

シャープ製ファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

◎ 本機とHDMIケーブル(付属品)でつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。
 ◎ ファミリンク機能については、別冊の「2. 操作編」をご覧ください。

必要なケーブルを準備して、接続してください。

◎ テレビ側の端子の種類により、市販品が必要になる場合があります。

付属品

・HDMIケーブル 1本

・映像・音声コード 1本


市販品

・D映像ケーブル

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを使って、ケーブルテレビを見る場合の接続例

- CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- 地上デジタル放送をバススルー方式でケーブルテレビから受信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。
- アンテナ(放送)環境により、ケーブルなどの市販品が必要となります。


ケーブルテレビ(CATV)の方式が「バススルー方式」の場合の接続例




ケーブルテレビ(CATV)ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)の方式が「トランスモジュレーション方式」の場合の接続例

- 本機は、「トランスモジュレーション方式」には対応しておりません。
- ①のアンテナ接続をした後に、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの映像・音声出力端子と、本機やテレビの映像・音声入力端子を接続することで、ケーブルテレビ(CATV)ボックスで選んだチャンネルの番組が楽しめます。
- 「DR / 2倍 / 3倍 / 5倍 / 7倍 / 10倍 / 12倍 / HD / O」以外の録画画質でHDD(ハードディスク)へ録画できます。(ハイビジョン画質での録画はできません。)




テレビの映像・音声端子を確認して、どれか一つの接続をします。



接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。
 ※ここで接続したテレビの入力端子をステップ3(おもて面)の手順⑤で選びます。

インターネット(双方向通信やBD-LIVE)を楽しむための接続(LAN接続)

- ADSLでの接続の一例です。回線業者やプロバイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。
- LANに接続する場合は、必ず本機の電源を「切」にして行ってください。
- 接続について、詳しくは別冊の取扱説明書「1. 接続準備編」35ページをご覧ください。



アクオスオーディオの接続例

シャープファミリンク対応の「アクオス」と「ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)」などとアクオスオーディオをお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの取扱説明書をご覧ください。

アクオスオーディオ AN-AR430 / AN-AR530 / AN-AR630 のいずれかをお持ちの場合

・ハイビジョンレコーダー(BDレコーダー)などの音をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。

